


### 3. Connetersi

#### a) Inserire la prima automazione – smartphone Android

Dopo la registrazione è possibile inserire la prima automazione.

L'accesso come prima connessione avviene esclusivamente come utente MASTER. I successivi possono essere scelti tra la stessa modalità o con limitazioni scegliendo il profilo SLAVE (gli utenti Master hanno il totale controllo delle funzioni dell'applicazione).




Accedere alla APP

Selezionare «+»

Selezionare «NUOVA»

Nota: tenete a portata di mano la Vostra password Wi-Fi



Scegliere la Vostra rete WI-FI

L'automazione è accoppiata!

### 3. Connetersi

#### b) Inserire la prima automazione – Apple iPhone

Dopo la registrazione è possibile inserire la prima automazione.

L'accesso come prima connessione avviene esclusivamente come utente MASTER. I successivi possono essere scelti tra la stessa modalità o con limitazioni scegliendo il profilo SLAVE (gli utenti Master hanno il totale controllo delle funzioni dell'applicazione).



Accedere alla APP



Selezionare «+»



Selezionare «NUOVA»

Nota: tenete a portata di mano la Vostra password Wi-Fi