

4. Réglages de base


a) Personnaliser votre automatisme

Après l'enregistrement vous pouvez personnaliser votre automatisme comme suivant :


- Lui donner un nom selon votre choix
- Choisir le mode d'ouverture (voir F.A.Q.)
- Choisir le rayon d'ouverture (voir F.A.Q.)
- Personnaliser l'image de votre automatisme



Appuyer sur le rectangle noir



Appuyer sur le signe des engrenages



Personnaliser les champs et appuyer sur « sauver ». Insérer votre adresse manuellement pour avoir plus de précision dans la localisation de votre automatisme


b) Personnaliser les commandes



Appuyer sur la section commandes



Dans le panneau principal, appuyer sur l'engrenage



Personnaliser chaque commande en appuyant sur le signe en forme d'oeil pour faire apparaître/disparaître la commande dans le panneau principal