

5. Utilisateurs et définition

a) Différences entre ADMIN et SOUS Utilisateur


Après être devenu premier utilisateur, vous pouvez maintenant ajouter d'autres utilisateurs. Dans cette section, nous allons vous expliquer quelle est la différence entre ADMIN et SOUS UTILISATEUR.

Différences entre ADMIN et SOUS utilisateur


	ADMIN	SOUS UTILISATEUR
Ajouter des autres utilisateurs	✓	✗
Personaliser l'automatisme	✓	✗
Créer des permissions	✓	✗
Voir l'historique des actions	✓	✓
Gérer les permissions	✓	✗
Voir qui est associé à l'automatisme	✓	✓
Personnaliser les commandes	✓	✗

b) Ajouter des nouveaux utilisateurs

Dans cette section, nous allons vous expliquer comment ajouter des utilisateurs, qu'il soit ADMIN ou bien SOUS Utilisateur



Entrer dans votre automatisme et appuyer sur le signe indiquer ci-dessus



Cliquer sur "partager l'automatisme"




Faite scanner le QR CODE par l'utilisateur

5. Utilisateurs et définition

c) Acquisition de nouveaux utilisateurs

Dans cette section, nous allons vous expliquer comment acquérir de nouveaux utilisateurs à travers le code QR. Pour cette opération, le nouvel utilisateur doit télécharger l'application et s'enregistrer.



Sur le panneau principal, appuyer sur le signe « + »

Appuyer sur "existante"

Scanner le code QR créé par l'utilisateur ADMIN

L'automatisme est associé